



LES GARANTIES  
**wise**  
WARRANTIES

«Les Garanties Wise» offrent la tranquillité d'esprit en protégeant toutes les gammes de véhicules d'occasion, en cas de bris mécaniques pouvant survenir à tout moment. Suite à l'inspection mécanique rigoureuse et approuvée par «Les Garanties Wise», votre véhicule est admissible à la couverture. Notre garantie facilitera l'utilisation de votre véhicule au cours des années à venir et en optimisera sa longévité.

## PROTECTION COMPLÈTE POUR VOTRE VÉHICULE D'OCCASION

Sans frais : 1-877-880-7044

Courriel : [info@lesgarantieswise.com](mailto:info@lesgarantieswise.com)

**[lesgarantieswise.com](http://lesgarantieswise.com)**

Assistance routière : 1-866-736-0390



LES GARANTIES  
**wise**  
WARRANTIES

Les Garanties WISE sont pensées, conçues et développées en fonction de vos besoins afin de répondre à vos attentes.

Notre compagnie croit sincèrement que votre satisfaction est un droit et non un privilège.

## VÉHICULE DE REMPLACEMENT

Un véhicule de remplacement est gracieusement mis à votre disposition en cas de besoin\*.

## ASSISTANCE ROUTIÈRE

- Remorquage
- Survoltage de la batterie
- Service en cas d'enlèvement
- Remplacement d'une crevaison
- Livraison de carburant
- Service de déverrouillage des portières

\* Certaines conditions s'appliquent, voir détails auprès de votre représentant.



## LES GARANTIES WISE, UN CHOIX INTELLIGENT !

- Couvertures offertes allant de 6 à 60 mois
- Éligibilité des véhicules jusqu'à 10 ans / 200,000 km
- Inclusion des véhicules hybrides dans nos différents plans
- Inclusion des véhicules électriques dans nos différents plans
- Franchise à 0\$ pour toutes les réparations couvertes effectuées par votre concessionnaire Wise émetteur (vendeur) \*
- Assistance routière complète 24/7 incluse pour toute la durée des plans
- Réclamations et approbations en ligne
- Mise en vigueur immédiate ou en différé de la couverture
- Montant de réclamations par couverture pouvant aller jusqu'à la valeur de votre véhicule
- Véhicule de location sans supplément\*\*

\* En retournant chez votre détaillant émetteur (vendeur) pour faire effectuer une réparation admissible, aucune franchise ne vous sera réclamée. Si vous retournez chez un autre concessionnaire émetteur des Garanties Wise la franchise sera réduite de 50%. Vous serez toujours en confiance peu importe la situation, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Un système de réclamation en ligne rend le processus simple et pratique partout où vous serez.

\*\* Certaines conditions s'appliquent, voir détails auprès de votre représentant.

CHOISISSEZ LA COUVERTURE  
QUI RÉPOND À VOS BESOINS.

	PLAN ARGENT	PLAN OR	PLAN OR CONFORT	PLAN PLATINE
<b>ARTICLES COUVERTS</b>				
Moteur	•	•	•	•
Boîte de vitesses (automatique ou manuelle)	•	•	•	•
Boîte de transfert	•	•	•	•
Différentiel	•	•	•	•
Turbocompresseur / surcompresseur	•	•	•	•
Système de refroidissement		•	•	•
Direction		•	•	•
Freins		•	•	•
Système électrique		•	•	•
Climatiseur		•	•	•
Système d'alimentation		•	•	•
Suspension avant et arrière		•	•	•
Ensemble confort			•	•
Ensemble haute technologie				•
Système véhicule hybride		•	•	•
Système véhicule électrique		•	•	•
<b>DURÉE DE COUVERTURE</b>				
6 mois / 10,000 km	•			
12 mois / 20,000 km	•	•	•	•
24 mois / 40,000 km	•	•	•	•
36 mois / 60,000 km	•	•	•	•
48 mois / 80,000 km	•	•	•	•
60 mois / 100,000 km	•	•	•	•
Véhicules éligibles	10 ans / 200,000 km (incluant le terme du plan)			
Assistance routière	Incluse dans tous les contrats			
Location de véhicule	Incluse dans les plans Or, Or confort et Platine*			
<b>SUPPLÉMENT</b>				
DIESEL CAMION	DE LUXE	VÉHICULE SYSTÈME HYBRIDE VÉHICULE SYSTÈME ÉLECTRIQUE		

\* Certaines conditions s'appliquent, voir détails auprès de votre représentant.

# LA COUVERTURE INTELLIGENTE.

Pour plus d'informations : [lesgarantieswise.com](http://lesgarantieswise.com)

## ARTICLES COUVERTS

PLAN ARGENT  
PLAN OR  
OR CONFORT  
PLATINE

### MOTEUR

Bloc-moteur/Valve VTEC	•	•	•	•
Culasses	•	•	•	•
Pistons	•	•	•	•
Segments de piston	•	•	•	•
Bielles et coussinets de bielle	•	•	•	•
Vilebrequin	•	•	•	•
Paliers de vilebrequin	•	•	•	•
Arbre à cames	•	•	•	•
Paliers d'arbre à cames	•	•	•	•
Galets suiveurs	•	•	•	•
Chaîne ou courroie de distribution	•	•	•	•
Couvercle de la chaîne de distribution	•	•	•	•
Pignons de distribution	•	•	•	•
Guides et tendeurs de distribution	•	•	•	•
Culbuteurs	•	•	•	•
Bras de culbuteur	•	•	•	•
Coussinets de culbuteur	•	•	•	•
Soupapes de culasse	•	•	•	•
Guides de soupape	•	•	•	•
Poussoirs de soupape	•	•	•	•
Ressorts de soupape	•	•	•	•
Coupelles d'appui	•	•	•	•
Sièges de soupape	•	•	•	•
Joint de soupape	•	•	•	•
Couvercles des soupapes	•	•	•	•
Tiges de poussoir	•	•	•	•
Pompe à eau	•	•	•	•
Pompe à l'huile / Sonde pression d'huile	•	•	•	•
Boîtier de pompe à huile/Refroidisseur d'huile	•	•	•	•
Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur	•	•	•	•
Amortisseur de vibrations	•	•	•	•
Carter d'huile/Tubulure d'admission/Collecteur d'échappement	•	•	•	•
Supports du moteur	•	•	•	•
Couronne de lancement / volant d'inertie	•	•	•	•
Pompe d'injection de carburant diesel	•	•	•	•
Pompe à vide du moteur diesel	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•

### BOÎTE DE VITESSE (automatique ou manuelle)

Boîtier de transmission	•	•	•	•
Convertisseur de couple	•	•	•	•
Maître-cylindre de l'embrayage	•	•	•	•
Modulateur de dépression	•	•	•	•
Refroidisseur d'huile	•	•	•	•
Supports de transmission	•	•	•	•
Carter d'huile	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•

### BOÎTE DE TRANSFERT

Boîtier	•	•	•	•
Coupleur de pont (traction intégrale)	•	•	•	•
Moteur de l'encodeur	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•

### DIFFÉRENTIEL

Boîtier de différentiel avant et arrière	•	•	•	•
Moyeux autobloquants	•	•	•	•
Arbres de transmission et fourches	•	•	•	•
Joint universels	•	•	•	•

## ARTICLES COUVERTS

PLAN ARGENT  
PLAN OR  
OR CONFORT  
PLATINE

### DIFFÉRENTIEL (SUITE)

Joint homocinétique	•	•	•	•
Enveloppe(s) de joints de cardan	•	•	•	•
Actionneur de traction à quatre roues motrices	•	•	•	•
Coupleur de pont (traction intégrale)	•	•	•	•
Couvercles de différentiel	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•

### TURBOCOMPRESSEUR / SURCOMPRESSEUR

Boîtier	•	•	•	•
Refroidisseur intermédiaire	•	•	•	•
Soupape de dérivation	•	•	•	•
Soupape de décharge	•	•	•	•
Toutes composantes internes	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•

### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Moteur de ventilateur du moteur	•	•	•	•
Embrayage de ventilateur du moteur	•	•	•	•
Tendeur de la courroie serpentine	•	•	•	•
Radiateur	•	•	•	•
Radiateur de chauffage	•	•	•	•
Thermostat	•	•	•	•
Moteur de ventilateur du chauffage	•	•	•	•
Soupape d'eau chaude	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•

### DIRECTION

Pompe à dépression	•	•	•	•
Axe de secteur denté	•	•	•	•
Axes principaux et intermédiaires de direction	•	•	•	•
Boîtier de direction	•	•	•	•
Relais et capteurs	•	•	•	•
Pignon et crémaillère	•	•	•	•
Pompe de servodirection	•	•	•	•
Durites de servodirection	•	•	•	•
Fusées d'essieu / axe de fusée	•	•	•	•
Lever intermédiaire de direction	•	•	•	•
Bras de direction	•	•	•	•
Barre de direction	•	•	•	•
Arbre de colonne de direction supérieure / inférieure et coupleurs	•	•	•	•
Mécanisme du volant inclinable	•	•	•	•
Arbres de direction arrière et coupleurs	•	•	•	•
Pompe de servodirection	•	•	•	•
Bloc de commande électronique / bloc de réglage de phase solénoïde	•	•	•	•
Boîte de direction	•	•	•	•
Soupapes de commande	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•

### FREINS

Maître-cylindre	•	•	•	•
Cylindre de freinage assisté	•	•	•	•
Servofrein à dépression	•	•	•	•
Servofrein hydraulique	•	•	•	•
Étriers	•	•	•	•
Cylindres de roue	•	•	•	•
Compensateur de freinage	•	•	•	•
Canalisations de freins hydrauliques et raccords	•	•	•	•
Unité de contrôle hydraulique	•	•	•	•
Joint d'étanchéité	•	•	•	•
Unité de contrôle électronique (ABS)	•	•	•	•
Capteurs électroniques des roues (ABS)	•	•	•	•
Pompe hydraulique / électrique (ABS)	•	•	•	•
Soupape de modulateur de pression	•	•	•	•
Accumulateur de pression (ABS)	•	•	•	•
Joint d'étanchéité (ABS)	•	•	•	•

## ARTICLES COUVERTS

PLAN ARGENT  
PLAN OR  
OR CONFORT  
PLATINE

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Module de commande de transmission (TCM)		•	•	•
Alternateur		•	•	•
Régulateur de tension		•	•	•
Démarrreur et Solénoïde		•	•	•
Jauges		•	•	•
Entraînement de démarreur		•	•	•
Module de contrôle du moteur (ECM)		•	•	•
Module d'allumage électronique		•	•	•
Capteur de position du vilebrequin		•	•	•
Détecteur de cliquetis / Sonde d'oxygène		•	•	•
Interrupteur d'allumage et cylindre		•	•	•
Moteurs d'essuie-glace avant et arrière		•	•	•
Pompes et commutateurs de lave-glace		•	•	•
Commutateur des feux d'arrêt		•	•	•
Commutateur des phares avant		•	•	•
Commutateur des clignotants		•	•	•
Commutateurs des systèmes de climatisation et de chauffage		•	•	•
Commutateurs électriques à commande manuelle		•	•	•
Bobine d'ignition		•	•	•

### CLIMATISEUR

Condenseur		•	•	•
Compresseur		•	•	•
Poulies et embrayage		•	•	•
Conduites		•	•	•
Durites et raccords		•	•	•
Évaporateur		•	•	•
Galet tendeur et paliers		•	•	•
Interrupteur basse / haute pression		•	•	•
Soupape d'expansion		•	•	•
Interrupteur cyclique de pression		•	•	•
Joints d'étanchéité		•	•	•
Accumulateur		•	•	•
Réservoir déshydrateur		•	•	•
Canal de sortie		•	•	•
Huile et réfrigérant		•	•	•

### SYSTÈME D'ALIMENTATION

Capteur de papillon des corps		•	•	•
Capteur de densité de l'air		•	•	•
Capteur de position d'accélérateur		•	•	•
Corps de papillon / throttle body		•	•	•
Pompe à essence		•	•	•
Pompe d'injection		•	•	•
Injecteurs		•	•	•
Pompe à vide		•	•	•
Réservoirs d'essence		•	•	•
Élément de réservoir		•	•	•
Conduites en métal d'alimentation		•	•	•
Sélecteur du réservoir d'essence		•	•	•
Régulateur du débit d'essence		•	•	•
Buses ou injecteurs de carburant diesel		•	•	•
Joints d'étanchéité		•	•	•

### SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

Barre stabilisatrice		•	•	•
Roulements de roue		•	•	•
Compresseur		•	•	•
Module de commande		•	•	•
Actionneur		•	•	•
Solénoïde de capteur de hauteur		•	•	•
Commutateur de sélection de modes		•	•	•
Joints d'étanchéité		•	•	•

## ARTICLES COUVERTS

PLAN ARGENT  
PLAN OR  
OR CONFORT  
PLATINE

### ENSEMBLE CONFORT

Interrupteurs moteur du toit ouvrant / hayon		•	•	•
Régulateur de contrôle automatique de température		•	•	•
Compteur kilométrage électronique		•	•	•
Distributeur/Transducteur		•	•	•
Module du régulateur de vitesse		•	•	•
Sièges chauffants/ventilés		•	•	•
Moteur des phares		•	•	•
Système de verrouillage électronique des portières		•	•	•
Module d'allumage électronique		•	•	•
Module d'allumage du régulateur de vitesse		•	•	•
Servocommande et amplificateur		•	•	•
Moteur du toit décapotable		•	•	•
Moteur du toit ouvrant électrique/Hayon		•	•	•
Moteurs des vitres / sièges électriques		•	•	•
Moteur des portes coulissantes		•	•	•
Moteur des rétroviseurs électriques		•	•	•
Moteur de l'antenne électrique / Mât de l'antenne		•	•	•
Interrupteur des rétroviseurs électriques		•	•	•
Interrupteurs de vitres électriques		•	•	•
Interrupteur des sièges électriques		•	•	•
Interrupteur du dégivreur arrière		•	•	•
Interrupteur et actionneur du verrouillage		•	•	•
Des portières électriques (exclus les télécommandes)		•	•	•

### ENSEMBLE HAUTE TECHNOLOGIE

Chargeur à induction portable		•	•	•
Bouton presseur d'allumage sans clé		•	•	•
Système de navigation		•	•	•
Radio/écrans tactiles / Pavé tactile		•	•	•
Système de divertissement		•	•	•
Lecteur DVD / Blu-ray/CD		•	•	•
Port USB / connexion Wi-Fi		•	•	•
Capteurs de pluie/détecteur de mouvement		•	•	•
Système de détection d'angles morts		•	•	•
Module de changement de voie		•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif		•	•	•
Les caméras et/ou sondes de sonar avant/avertisseur de collision		•	•	•
Système de stationnement assisté		•	•	•
Système d'aide à la marche arrière/caméra de recul/vision 360		•	•	•
Bluetooth/microphone/mains libres		•	•	•
Commande de reconnaissance vocale		•	•	•

### SYSTÈME VÉHICULE HYBRIDE

Interrupteur de température de la batterie		•	•	•
Module de contrôle de voltage		•	•	•
Inverseur et/ou convertisseur / batterie de propulsion du véhicule		•	•	•

### SYSTÈME VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Moteur électrique		•	•	•
Câbles haute tension		•	•	•
Convertisseur de courant continue-alternatif		•	•	•
Chargeur de batterie/batterie de propulsion du véhicule		•	•	•
Génératrices		•	•	•

N.B. : Dans l'éventualité d'une contradiction entre le contrat et cette brochure, le contrat a préséance.